

# Anleitung Renault ZOE ZE50

**Standort:** S-Bahnhof Bergfelde

**Kennzeichen:** OHV ZE78E

**Parksensoren:** nicht vorhanden

**Lademöglichkeit:** Typ-2 oder CCS (50 kW)

**Reichweite:** ca 300 km

**Freischprechen:** per USB oder Bluetooth

**Navigation:** CarPlay oder Android Auto per USB möglich

Kontakt bei technischen Problemen: **03303/5429949** (Carsharing Hohen Neuendorf)

Cantamen-Hotline (rund um die Uhr erreichbar): **0511/999990383**

## Vor Fahrtbeginn – falls das Ladekabel verbunden ist

1. Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um das Ladekabel zu entriegeln. Für die weiteren Funktionen der Knöpfe wie den Spurhalteassistent etc. beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

2. Innerhalb von **30 Sekunden** den Stecker ziehen. Wenn der Stecker wieder verriegelt wurde, erneut die Taste im Fahrzeug drücken (siehe oben). Den Stecker abziehen und das Kabel im Kofferraum verstauen.

3. Die **Staubklappe** schließen bis diese eingerastet ist.

4. **Logoklappe** schließen bis diese eingerastet ist.

5. Bitte prüfen Sie die Karosserie auf Schäden und den Innenraum auf größere Verschmutzungen und melden Sie diese über die App oder telefonisch vor Beginn Ihrer Fahrt.



## Vor Fahrtbeginn – wenn das Kabel nicht verbunden ist

Bitte versichern Sie sich, dass das Ladekabel im Kofferraum vorhanden und sicher verstaut ist. Melden Sie Schäden oder Verschmutzungen vor dem Starten Ihrer Fahrt.

**Fahrzeug starten:** Die **Schlüsselkarte** (Fernbedienung) aus der Halterung im Handschuhfach entnehmen und in der Mittelkonsole ablegen oder am Körper halten, sonst startet das Auto nicht. Beim Zwischenstopp die Schlüsselkarte mitnehmen.

Bremse treten und dabei den Start-Stopp Knopf drücken.



**Schalten:** **Bremspedal** gedrückt halten: **R** Rückwärtsgang, **D** Fahren, **B** Bremsrückgewinnung (Höhere Rekuperation durch stärkere Motorbremse. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers).

Im ECO-Modus ist die maximale Geschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt.



## Aufladen während der Fahrt

In der Plastikhülle (A4) finden Sie unsere EWE-GO-Ladekarte. Sie können damit an über 90% aller bundesweiten E-Ladesäulen wieder aufladen. Wir empfehlen die Nutzung der EWE GO - App um freie und kompatible Ladesäulen zu finden.

Dieses Fahrzeug kann an Ladesäulen mit Typ-2 Anschluss mit maximal 22 kW und per Gleichstrom mit CCS-Anschluss mit maximal 50 kW geladen werden. Die Stromkosten sind im Fahrtpreis (Kilometerpauschale) enthalten. Den genauen Ablauf des Anschlusses an die Ladesäule können Sie unter „Rückgabe des Fahrzeugs“ nachlesen.



## Fahrtunterbrechung

Um das Fahrzeug während Ihrer Buchung zu parken nehmen Sie einfach die Schlüsselkarte mit. Das Fahrzeug sollte sich dann automatisch verschließen und bei erneuter Annäherung wieder öffnen. Sie können über die entsprechenden Tasten auch manuell den Schließvorgang steuern.

Unterwegs das Fahrzeug nicht mit der Carsharing Deutschland App verschließen! Die Buchung wird dann beendet und die Wegfahrsperre aktiviert.

## Rückgabe des Fahrzeugs

Am Ende Ihrer Fahrt muss das Fahrzeug wieder auf dem fest reservierten Stellplatz (Schild Carsharing) am S-Bahnhof Borgsdorf abgestellt werden. Das Ladekabel muss immer angeschlossen werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Die Taste mit dem Steckersymbol drücken, um das Ladekabel zu entriegeln. Für die weiteren Funktionen der Knöpfe wie den Spurhalteassistent etc. beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
2. Das Ladekabel aus dem Kofferraum mit dem Auto und der Ladestation verbinden. Es handelt sich um die linke Ladestation (grau), nicht um die grüne Ladesäule rechts!  
Zum Freischalten der Ladesäule die weiße Ladekarte mit der Aufschrift Hohen Neuendorf aus dem Handschuhfach an die vorgesehene Fläche oben links an der Säule halten.  
Aktuell ist nur der untere Anschluss funktionsfähig.



3. Die Leuchte am Ladeanschluss des Fahrzeugs sollte nun blau leuchten. Bitte kontrollieren Sie, dass der Ladevorgang tatsächlich gestartet wurde. Dies lässt sich an der Anzeige der verbleibenden Ladezeit am Display hinter dem Lenkrad gut erkennen.

4. Stecken Sie die Schlüsselkarte wieder mit dem Chip in den Halter im Handschuhfach (wie abgebildet). Erst wenn der Kontakt erkannt wurde, lässt sich das Fahrzeug verschließen.

5. Schließen Sie das Fahrzeug mit der App oder einer beliebigen RFID-Karte über den Leser an der Windschutzscheibe ab.



Danke für Ihre Fahrt!